

## Руководство по эксплуатации откидного дисплея тепловизора testo 890

### Во избежание повреждения откидного механизма

Для открытия дисплея необходимо нажать на фиксатор.

Дисплей открывается под углом  $90^\circ$ , без усилия, до ограничения / фиксации. Во избежание выхода из строя дисплея запрещается открывать его на угол, больший чем  $90^\circ$ .



Для удобства отображения получаемых данных дисплей может быть повернут вперед, против часовой стрелки, на  $180^\circ$ .

Поворот осуществляется без усилия, до ограничения / фиксации. Во избежание выхода из строя дисплея запрещается поворачивать его более чем на  $180^\circ$ .



Дисплей также можно повернуть назад экраном вниз (по часовой стрелке) на  $90^\circ$ . Поворот осуществляется без усилия, до ограничения / фиксации. Во избежание выхода из строя дисплея запрещается поворачивать дисплей более чем на  $90^\circ$ .

